ZEXEL - PRÜFWERTE Reiheneinspritzpumpen

BOSCH-Kombinationsnummer	: 9 400 610 288 1/6
ZEXEL-Kombinationsnummer	: 101401-1612
Ausgabe	: 30.06.1993 [2]
Kunde	: MITSUBISHI
Motor	: 4D31T2 / ME016782

EP-Typnummer / Bezeichnung : 101040-9550 PES4A Regler-Typnummer / Bezeichnung : 105921-5890 EP/RLD

PRÜFVORAUSSETZUNGEN

Prūföl : ISO-4113

Prufol-Zulauftemperatur °C: 40,00...45,00

Zulaufdruck bar: 1,6

Prüf-Düsenhalter-Kombination : 1 688 901 013

Öffnungsdruck bar: 175

Prüfäruckleitung

Außen x Innen x Länge mm : $6,00 \times 2,00 \times 600$

FÖRDERBEGINN

Vorhub mm : 3.6 ± 0.05

Regelweg mm : -

Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Nockenfolge : 1 - 3 - 4 - 2

Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Förderbeginn-Versatz °NW: 0-90-180-270

Toleranz +- °: 0,50 (0,75)



Fördermengen:


Einstellposition	Regelweg (mm)	Drehzahl (1/min)	Fördermenge (cm³/1000 Hübe)	Unterschied (%)	Fixierung	Bemerkung
	12,2	1000	65,0 ± 1,0	± 2,5	Regelstange	Basis
H	ca. 9,5	325	10,2 ± 1,3	± 10,0	Regelstange	
A	R ₁ (12,2)	1000	65,0 ± 1,0	-	Hebel	Basis Ladedruck kPa (mmHg) über 54,7 (über 410)
В	R ₁ +0,4	1750	(65,9) ± 2,0	-	Hebel	Ladedruck kPa (mmHg) über 54,7 (über 410)
C	R ₂ -0,55	500	$(47,2) \pm 2,0$	-	Hebel	Ladedruck 0
D	-	800	über 54,5	-	Hebel	Ladedruck 0
Ι	-	100	72,5 ± 5,0	-	Hebel	Ladedruck 0 Regelstangenweg- begrenzung

Spritzversteller: EP/SCDM


105676-0840


Drehzahl	unter	1450	1750	 	
(1/min)	1500				
Grad	START	unter	ENDE		
(°)		0,5	2.5 ± 0.5	į	


A2



ZEXEL - Prüfwerte A3







EINSTELLUNG DES REGLERS

A = Vollast einstellen

a = Pumpendrehzahl

b = unter

c = über

A4

d = Regelstangenweg

e = Regelstangenweg-Begrenzung

f = LDA-Hub:

Bild 1

101401-1612 2/6


B = Leerlauf einstellen

a = Pumpendrehzahl

b = Regelstangenweg


ZEXIL - Prüfwerte

Einspritzpumpen




A5


ZEXEL - Prüfwerte



A

C = 10001/min $R_1 (12.2)$ $R_2 + 0.2$ $R_2 (R_1 - 0.4)$ $R_3 (R_1 - 0.4)$ $R_4 (12.2)$ $R_2 (R_1 - 0.4)$ $R_4 (12.2)$ $R_5 (R_1 - 0.4)$ $R_7 (R_1 - 0.4)$





A = Ladedruckabhängigen Vollastanschlag einstellen

a = LDA-Druck

b = Regelstangenweg

c = einstellen auf:

Bild 2

B = Drehzahlverstellhebelwinkel

a = obere Nenndrehzahl

b = Leerlauf

C = Abstellhebelwinkel

a = Stopstellung

b = normal

c = Normalstellung

VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS

Auf 1. Element des Spritzbeginns stellen.

Vor oberen Totpunkt des Winkels (B.T.D.C): 11°

a = Marke

ZEXEL - Prüfwerte


Einspritzpumpen

A6





A7 ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen



101401-1612 3/6





101401-1612 4/6

1 = Schraube

2 = Schraube

3 = Schraube

4 = Schraube

8A

5 = Schraube

6 = Schraube

7 = Federkapsel

8 = Reglerwelle



	Pumpendrehzahl (1/min)	Regelweg (mm)	Bemerkung
Lage des Leerlaufhebels provisorisch einstellen	100	11,5	• Schraube (1) einstellen
Leerlauf einstellen	220	9,65	• Federkapsel (1) einstellen • Schraube (1) einstellen
Regelfeder einstellen	600 1300	7,5 4,3+0,37 -0,40	Lage der Reglerwelle einstellenBestätigung
Leerlaufhebellage einstellen -	325	9,5	 Schraube (1) einstellen Verstellhebelwinkel nach- prüfen: (° - °)

ZEXEL - Prüfwerte Einspritzpumpen




ZEXEL - Prüfwerte A11





	Pumpendrehzahl	Regelweg	Bemerkung			
	(1/min)	(mm)	Demet hang			
Verstellhebel provisorisch	1800	12,2	Schraube (3) einstellen			
einstellen		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	John Land (3) Camber I ch			
Vollast einstellen	1000	12,2	Schraube (4) einstellen			
Angleich-Kurvenplatte	1150	12,2 ± 0,1	• Schraube (5) einstellen			
eınstellen		, , , , -				
	(500)	(11,65)	Bestätigung			
	(800)	(12,1)	Bestätigung			
,	(850)	(12,1)	Bestätigung			
	(950)	(12,2)	Bestätigung			
	(1100)	(12,2)	Bestätigung			
	(1200)	(12,4)	Bestätigung			
	(1300)	(12,4)	Bestätigung			
	(1550)	(12,5)	Bestätigung			
	Fördermenge (A) nachprüfen					
Enddrehzahlregelung	über 1750	12,6	• Schraube (3) einstellen			
einstellen	1850	10,3 ± 0,1	Bestätigung			
	1900	7,6+1,96	Verstellhebelwinkel nach-			
		-1,00	prüfen: (° - °)			
Startmengengrenzwert	325	ca. 9,5	• Verstellhebel auf Punkt J			
bestätigen			einstellen			
	0	11,5	Bestätigung			
			Verstellhebel auf			
			"Vollast" stellen und			
			Regelstangenweg nach-			
			prüfen			
Rauchbegrenzer nachprüfen	Prüfen, ob sich die Regelst	ange nicht über mm hina	usbewegt, wenn der Verstellhebel			
	bei in "H" gehaltener Pumpe	endrehzahl 1/min und Ver	stellhebel in Höchst-			
	Drehzahlstellung gebracht w	uird. Danach Pumpendrehzah	l auf 1/min steigern und			
	prüfen, ob sich die Regelst	ange in Richtung Förderme	ngenabnahme bewegt.			
Regelstangenanschlag			ahl feststellen. Die Regelstange			
einstellen	mit Hilfe der Schraube feststellen, wenn die Pumpendrehzahl 100 1/min und die					
	erzielte Kraftstoffeinspritzmenge 72,5+5 cm³/1000 Hub beträgt.					
	Fördermengen nochmals überprüfen.					
	Prüfen, ob das Abstandsmaß zwischen der Stirnfläche des Pumpengehäuses und der Ober-					
	seite des Schraubenkopfes q	leich der Tiefe der Regel	stangenhutmutter ist. Zur Siche-			
	rung der Schraube (6), Mutt	er festziehen und Regelst	angenhutmutter festschrauben.			
	Fördermengen nochmals überp	rüfen.	5			

ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen







Pumpendrehzahl auf 1000 1/min einstellen und Verstellhebel in Vollastposition klemmen.


In diesem Zustand das Maß "L" der Stößelstange von der Stirnfläche bis zum Abstandsstück mit einer Lehre messen (Prüfwert: 23,5 bis 24,5 mm).

	Ladedruck kPa (mmHg)	Regelstangenstellung (mm)	Bemerkungen
Hubeinstellung des ladedruckab- hängigen Vollastanschlags		12,4 → 11,9	• Schraube (8) einstellen
	$22,7 \pm 1,3$ [170 ± 10]	R ₁ -0,1	• Schraube (7) einstellen
Feder des ladedruckabhängigen Vollastanschlags einstellen	$30,0 \pm 1,3$ $[225 \pm 10]$ $(41,3)$ $[(310)]$	R ₂ +0,2	• LDA-Hub bestätigen: 0,4 ± 0,1 mm

Bild 4

7 = Schraube

8 = Schraube





A15

ZEXEL - Prüfwerte

ZEXEL - PRÜFWERTE Reiheneinspritzpumpen

 BOSCH-Kombinationsnummer
 : 9 400 610 282 1/4

 ZEXEL-Kombinationsnummer
 : 101421-4450

 Ausgabe
 : 30.06.1993 [1]

 Kunde
 : ISUZU

 Motor
 : C221 / 5-15600-195-1

EP-Typnummer / Bezeichnung : 101042-9620 / PES4A Regler-Typnummer / Bezeichnung : 105542-6350 / EP/RBD

PRÜFVORAUSSETZUNGEN

Prüföl : ISO-4113

Prüföl-Zulauftemperatur °C: 40,00...45,00

Zulaufdruck bar: 1,6

Prüf-Düsenhalter-Kombination : 1 688 901 013

Öffnungsdruck bar: 175

Prüfdruckleitung

Außen x Innen x Länge mm : $6,00 \times 2,00 \times 600$

FÖRDERBEGINN

Vorhub mm : $1,75 \pm 0,05$

Regelweg mm : - Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Nockenfolge : 1 - 3 - 4 - 2

Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer: 0-90-180-270

Förderbeginn-Versatz °NW : -

Toleranz +- °C: 0,50 (0,75)


Fördermengen:

Einstellposition	Regelweg (mm)	Drehzahl (1/min)	Fördermenge (cm³/1000 Hübe)	Unterschied (%)	Fixierung	Bemerkungen
Α ·	12,4	750	40,4 ± 1,0	± 2,5	Regelstange	Basis
Ð	11,7	750	36,4 ± 1,4	± 4,0	Regelstange	-
С	11,7	1450	(38,8)	± 4,5	Regelstange	
D	ca. 6,5	300	8,0 ± 1,1	± 14,0	Regulstange	
			,			

Spritzversteller: EP/SCD

Drehzahl (1/min)	500 ± 50	700	1100	1500	1750 ± 50	
Grad.	START	1 ± 0,5	2,8 ±0,7 -0,8	5 ± 0,5	ENDE 7,5 ± 0,5	

ZEXEL - Prüfwerte Einspritzpumpen



EINSTELLUNG DES REGLERS

A = Pneumatischer Regler

a = Unterdruck

A19

b = Regelstangenweg

Bild 5

B = Mechanischer Regler

a = Pumpendrehzahl

b = unter

c = unter

d = Regelstangenweg


ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen

A20

ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen



101421-4450 2/4

LUFT-DICHTHEITS-VERSUCH 101421-4450 3/4

1. Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) in pneumatische Reglerkammer geben, während Pumpendrehzahl auf 500 U/min erhöht wird. Verstellhebelposition auf 11,6 mm halten.

2. Darauf achten, daß die Abfallzeit über 10 s für den Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) zu 4,7 kPa (480 mmAq) beträgt.


EINSTELLUNG


A Pneumatischer Regler (Pumpendrehzahl: U/min)

	Unterdruck	Regelweg	Bemerkungen
	kPa (mmAq)	(mm)	
Raucheinstellschraube	0	12,4	• Federkapsel (6) einstellen
einstellen			
Angleichung einstellen	0,98 +0,2	12,4	• Ausgleichscheibe (1) ein-
1) Start der Angleichung ein-	0		stellen
stellen	ca. 2,94	11 7	
2) Ende der Angleichung ein-	(ca. 330)	11,7	• Ausgleichscheibe (2) ein- stellen
stellen	(ca. 550)		stellen
3) Bestätigung			• Werte: 0,7 ± 0,05 mm
4) Angleichhub bestätigen			
Endregelung einstellen	4,61 ± 0,1	11,7	Ausgleichscheibe (3) ein-
	(470 ± 10)		stellen
Leerlauf einstellen	ca. 7,7	5,2	• Schraube (5) einstellen
	(ca. 790)		
	ca. 12,54	5,2	Bestätigung
	(ca. 1280)	3,2	20000194119

B Mechanischer Regler (Unterdruck: mmAg

	Pumpengeschwindigkeit (1/min)	Regelweg (mm)	Bemerkungen
Endregelung einstellen	1450 ± 20 unter 1600 ca. 1790	11,7 5,5 unter 3,5	 Schraube (5) einstellen Bestätigung (Fördermenge bestätigen: unter 3 cm³/1000 Hübe)





1 = Ausgleichscheibe

2 = Ausgleichscheibe

3 = Ausgleichscheibe

4 = Federkapsel

5 = Schraube

6 = Federkapsel

ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen

A24



101421-4450 4/4

ZULETZT-EINSTELLUNG

Raı	Raucheinstellung			rmengen-Einst	ellung
Pumpendrehzahl (U/min)	Regelweg (mm)	Fördermenge (cm³/1000 Hübe)	Pumpendrehzahl (U/min)	Unterdruck kPa (mmAq)	Fördermenge (cm³/1000 Hübe)
750	12,4	40,4 ± 1			

ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen



A 26 -

ZEXEL - Prüfwerte



ZEXEL - PRÜFWERTE Reiheneinspritzpumpen

BOSCH-Kombinationsnummer	:	9 400 610 283	1/4
ZEXEL-Kombinationsnummer	:	101605-3340	
Ausgabe	:	30.06.1993	[1]
Kunde	:	KOMATSU	
Motor	:	S6D105 /6137-72	2-1332

EP-Typnummer / Bezeichnung : 101060-2470 / PE6A Regler-Typnummer / Bezeichnung : 105410-8540 / EP/RSV

PRÜFVORAUSSETZUNGEN

Prūfol : ISO-4113

Prüföl-Zulauftemperatur °C: 40,00...45,00

Zulaufdruck bar: 1,6

Prüf-Düsenhalter-Kombination : 0 681 343 002

Öffnungsdruck bar: 175

Prüfdruckleitung

Außen x Innen x Länge mm : $6,00 \times 2,00 \times 600$

FÖRDERBEGINN

Vorhub mm : 3.3 ± 0.05

Regelweg mm : - Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Nockenfolge : 1-5-3-6-2-4

Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Förderbeginn-Versatz °NW: 0-60-120-180-240-300

Toleranz +- °C: 0,50 (0,75)


Fördermengen:


Einstell Position	Regelweg (mm)	Drehzahl (1/min)	Fördermenge (cm³/1000 Hübe)	Unterschied (%)	Fixierung	Bemerkung
A	11,4	1050	70,5 ± 1,0	± 2,0	Regelstange	Basis
H	ca. 7,7	425	7,0 ± 1,0	± 10	Regelstange	
A	11,4	1050	70,5 ± 1,0	-	Hebel	Basis

Spritzversteller:

Drehzahl (1/min)				
Grad (°)				










Bild 7 EINSTELLUNG DES REGLERS

a = Pumpendrehzahl

b = Regelstangenweg

c = über

d = Abweichung der Regelstangenstellung zwischen 1050 und 700 1/min Proportionalgrad für die Einstellschraubenposition: 17

A = Drehzahlverstellhebelwinkel

a = Enddrehzahl

b = Leerlauf

c = Stop

VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS


Auf 1. Element des Spritzbeginns

stellen.

a = Position der Kupplungskeilnut

ZEXEL - Prüfwerte


Einspritzpumpen



B5 | Z

ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen




101605-3340 2/4

Zuerst:


- Angleichfeder und Leerlauffeder vor Reglereinstellung ausbauen.
- Den Verstellhebel soweit in Stoprichtung bewegen, daß der Regelweg 0,5 1,0 mm erreicht. Dann Leerlaufdrehzahl-Anschlagschraube einstellen.

EINSTELLUNG

			Pumpendrehzahl	Regelweg	Ladedruck	Bemerkungen
			(1/min)	(mm)	kPa (mmHg)	
Vollastposition		900	11,4		• Schraube (2) einstellen	
provisorisch ei	instellen		600	11,4		• Schraube (1) einstellen
Angleichfeder	1. Hub		700	11,9		• Federkapsel (4) einstellen
einstellen			950 ± 50	11,4		Bestätigung
						Bestätigung des Angleich-
						hubs: 0,5 ± 0,1 mm
	2. Hub		<u>-</u>	-		• Federkapsel (4) einstellen
	1					Bestätigung
						Bestätigung des Angleich-
						hubs
Enddrehzanlansc	hlagschrau	ıbe	1050+20	11,4	 	Verstellhebel festhalten
einstellen			+10	•		respectives of rescharten
			1150 ± 25	5,0		Proportionalgrad bestätigen
				·		- Schraube (3) einstellen
						Bestätigung
Ladedruckabhängiger Vollast-		-	-		Verstellhebel festhalten	
anschlag						• Schraube (6) einstellen
						Bestätigung des LDA-Hubs
Leerlauf einste	llen		0	10,0		Verstellhebel festhalten
1. Leerlauffede	er	н	425	7,0		• Federkapsel (5) einstellen
		1		, -		Bestätigung
2. Verstellhebe	-1				 	Verstellhebel einstellen
						versterrineber ernsterren
Vollast einstel	len	L	1050+20	11,4	 	Bestätigung
			+10	, -		Destacigung
Bestätigung des	Verstell-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · 	<u> </u>	den Verstellhe	<u>l</u> belwinkel auf Le	eerlauf-und Vollastposition.
hebelwinkels			• Wenn der Volla	stdrehzahlhebel	winkel night sti	mmt, Verstellbolzen der Aus-
					mals einstellen.	
						erstellbolzen der Ausgleich-
			scheibe ändern	und nochmals e	instellen	Tibectibotzen der Ausgreich-
Regelstangenans	chlag	 .	- 1	-	T	Schraube einstellen
einstellen	_					- Schranbe ethisterren
	 · · 					




Einspritzpumpen



ZEXEL - Prüfwerte





1 = Schraube

2 = Schraube

3 = Schraube


4 = Federkapsel

5 = Federkapsel

6 = Schraube

101605-3340 4/4

ZEXEL - Prüfwerte Einspritzpumpen



ZEXEL - Prüfwerte **B9**



ZEXEL - PRÜFWERTE Reiheneinspritzpumpen

 BOSCH-Kombinationsnummer
 : 9 400 610 287 1/5

 ZEXEL-Kombinationsnummer
 : 101631-9551

 Ausgabe
 : 30.06.1993 [1]

 Kunde
 : NISSAN DIESEL

 Motor
 : SD33 / 16700-C6807

EP-Typnummer / Bezeichnung : 101063-9300 / PES6A Regler-Typnummer / Bezeichnung : 105542-3381 / EP/RBD

PRÜFVORAUSSETZUNGEN

Prüföl : ISO-4113

Prüföl-Zulauftemperatur °C: 40,00...45,00

Zulaufdruck bar: 1,6

Prüf-Düsenhalter-Kombination : 0 681 343 002

Öffnungsdruck bar: 175

Prüfdruckleitung

Außen x Innen x Länge mm : $6,00 \times 2,00 \times 600$

FÖRDERBEGINN

Vorhub mm : $2,15 \pm 0,05$

Regelweg mm : -

Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Nockenfolge : 1-4-2-6-3-5

Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Förderbeginn-Versatz °NW: 0-60-120-180-240-300

Toleranz +- °C: 0,50 (0,75)

Fördermengen:


Einstellposition	Regelweg (mm)	Drehzahl (1/min)	Fördermenge (cm³/1000 Hübe)	Unterschied (%)	Fixierung	Bemerkungen
A	11,6	800	32,5 ± 1,0	± 2,5	Regelstange	Basis
В	Ca. 8,1	300	7,5 ± 1,1	± 15	Regelstange	

Spritzversteller: EP/SCD

105622-0670

Drehzahl (1/min)	500	550	1100	1500	1900	
Grad.	unter 0,5	unter 0,7	2,2 ± 0,5	4,4 ± 0,5	ENDE 7,5 ± 0,5	

B12



A = Pneumatischer Regler

a = Unterdruck

b = Regelstangenweg

c = Einstellen mit Leerlauffeder:


B = Mechanischer Regler

a = Pumpendrehzahl


b = Regelstangenweg


EINSTELLUNG DES REGLERS

101631-9551 2/5



ZEXEL - Prüfwerte **B13** Einspritzpumpen





101631-9551 3/5

A = Drehzahlverstellhebelwinkel

a = Stop

b = normal


c = bei Startmehrmenge

VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS

Auf 1. Element des Spritzbeginns stellen.

a = Marke

ZEXEL - Prüfwerte



LUFT-DICHTHEITS-VERSUCH 101631-9551 4/5

1. Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) in pneumatische Reglerkammer geben, während Pumpendrehzahl auf 500 U/min erhöht wird. Verstellhebelposition auf 11,6 mm halten.

2. Darauf achten, daß die Abfallzeit über 10 s für den Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) zu 4,7 kPa (480 mmAq) beträgt.


EINSTELLUNG

A Pneumatischer Regler (Pumpendrehzahl: 1/min)


	Unterdruck	Regelweg	Bemerkung
	(pAmm)	(mm)	
Raucheinstellschraube	0	11,6	• Federkapsel (6) einstellen
einstellen			
Angleichung einstellen	5,68 ± 0,2	11,6	Ausgleichscheibe (1) ein-
1) Start der Angleichung ein- stellen	(580 ± 20)		stellen
2) Ende der Angleichung ein- stellen			• Ausgleichscheibe (2) ein-
3) Bestätigen			stellen
4) Angleichhub bestätigen			• Werte: ± mm
Endregelung einstellen	5,68 ± 0,2	11,6	Ausgleichscheibe (3) ein-
	(580 ± 20)		stellen
Leerlauf einstellen	9,36 ± 0,3	8,0	• Schraube (5) einstellen
·	(955 ± 30)		
	13,1 ± 0,4	6,0	Bestätigung
	(1335 ± 40)		

B Mechanischer Regler (Unterdruck: mmAq)

,	Pumpengeschwindigkeit (1/min)	Regelweg (mm)	Bemerkung
Endregelung einstellen	2000+30	11,6	• Schraube (5) einstellen
	-	unter 3	 Bestätigung (Fördermenge bestätigen: 3 cm³/1000 Hübe)







1 = Ausgleichscheibe

2 = Ausgleichscheibe


3 = Ausgleichscheibe

4 = Federkapsel

5 = Schraube
6 = Federkapsel

ZEXEL - Prüfwerte


Einspritzpumpen



B19 ZEXE

ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen



101631-9551 5/5

ZULETZT-EINSTELLUNG

Rav	ıcheinstellun	g	Fördermengen-Einstellung		
Pumpendrehzahl (U/min)	Regelweg (mm)	Fördermenge (cm³/1000 Hübe)	Pumpendrehzahl (U/min)	Unterdruck kPa (mmAq)	Fördermenge (cm³/1000 Hübe)
800	11,6	32,5 ± 1,0			

B 20



ZEXEL - PRÜFWERTE Reiheneinspritzpumpen

 BOSCH-Kombinationsnummer
 : 9 400 610 284 1/5

 ZEXEL-Kombinationsnummer
 : 101631-9562

 Ausgabe
 : 30.06.1993 [2]

 Kunde
 : NISSAN DIESEL

 Motor
 : SD33 / 16700-C6304

EP-Typnummer / Bezeichnung : 101063-9300 / PES6A Regler-Typnummer / Bezeichnung : 105542-3381 / EP/RBD

PRÜFVORAUSSETZUNGEN

Prūfol : ISO-4113

Prūföl-Zulauftemperatur °C: 40,00...45,00

Zulaufdruck bar: 1,6

Prüf-Düsenhalter-Kombination : 1 688 901 013

Öffnungsdruck bar: 175

Prüfdruckleitung

Außen x Innen x Länge mm : $6,00 \times 2,00 \times 600$

FÖRDERBEGINN

Vorhub mm : $2,15 \pm 0.05$

Regelweg mm : - Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Nockenfolge : 1-4-2-6-3-5

Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Toleranz +- °C: 0,50 (0,75)

Fördermengen:


Einstellposition	Regelweg (mm)	Drehzahl (1/min)	Fördermenge (cm ³ /1000 Hübe)	Unterschied (%)	Fixierung	Bemerkungen
A.	10,7	800	29,6 ± 1,0	± 2,5	Regelstange	Basis
Ç	ca. 7,5	300	7,5 ± 1,0	± 15	Regelstange	7

Spritzversteller: EP/SCD

105622-0820

Drehza	hl 500	1100	1500	1900		
(1/min	.)					
Grad.	unter	1,7 ± 0,5	$3,6 \pm 0,5$	ENDE		
	0,5			6.0 ± 0.5	1	

ZEXEL - Prüfwerte



A = Pneumatischer Regler

a = Unterdruck

b = Regelstangenweg

c = Einstellen mit Leerlauffeder:

EINSTELLUNG DES REGLERS

B = Mechanischer Regler

a = Pumpendrehzahl

b = Regelstangenweg

101631-9562 2/5

C5 ZEXEL - Prüfwerte Einspritzpumpen



Α




Bild 13

101631-9562 3/5

A = Drehzahlverstellhebelwinkel

a = Stop

b = normal

c = bei Startmehrmenge

VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS

Auf 1. Element des Spritzbeginns stellen.

a = Marke

ZEXEL - Prüfwerte

LUFT-DICHTHEITS-VERSUCH 101631-9562 4/5

1. Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) in pneumatische Reglerkammer geben, während Pumpendrehzahl auf 500 U/min erhöht wird. Verstellhebelposition auf 11,6 mm halten.

2. Darauf achten, daß die Abfallzeit über 10 s für den Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) zu 4,7 kPa (480 mmAq) beträgt.

EINSTELLUNG

A Pneumatischer Regler (Pumpendrehzahl: U/min)

	Unterdruck (mmAq)	Regelweg (mm)	Bemerkungen
Raucheinstellschraube einstellen	0	10,7	• Federkapsel (6) einstellen
Angleichung einstellen 1) Start der Angleichung einstellen 2) Ende der Angleichung einstellen 3) Bestätigen 4) Angleichhub bestätigen	5,68 ± 0,2 (580 ± 20)	10,7	 Ausgleichscheibe (1) einstellen Ausgleichscheibe (2) einstellen Werte: ± mm
Endregelung einstellen	5,68 ± 0,2 (580 ± 20)	10,7	Ausgleichscheibe (3) einstellen
Leerlauf einstellen	8,4 ± 0,3 (860 ± 30)	8,0	• Schraube (5) einstellen
	$12,2 \pm 0,4$ (1240 ± 40)	6,0	• Bestätigung


B Mechanischer Regler (Unterdruck: mmAq

	Pumpengeschwindigkeit (1/min)	Regelweg (mm)	Bemerkungen
Endregelung einstellen	2000÷30 +10 ca. 2270	10,7	Schraube (5) einstellen Bestätigung
		unter 3,0	• (Fördermenge bestätigen: 3 cm³/1000 Hübe)



C7

ZEXEL - Prüfwerte



1 = Ausgleichscheibe

2 = Ausgleichscheibe

3 = Ausgleichscheibe

4 = Federkapsel

5 = Schraube


6 = Federkapsel

(42 m)

ZEXEL - Prüfwerte

C10

Einspritzpumpen




101631-9562 5/5

Ra	ucheinstellung	3	Fördermengen-Einstellung			
Pumpendrehzahl (U/min)	Unterdruck (mmAq)	Fördermenge (cm³/1000 Hübe)	Pumpendrehzahl (U/min)	Unterdruck (mmAq)	Fördermenge (cm³/1000 Hübe)	
800	10,7	29,6 ± 1,0				

ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen



ZEXEL - Prüfwerte



ZEXEL - PRÜFWERTE Reiheneinspritzpumpen

 BOSCH-Kombinationsnummer
 : 9 400 610 286 1/5

 ZEXEL-Kombinationsnummer
 : 101631-9572

 Ausgabe
 : 30.06.1993 [5]

 Kunde
 : NISSAN DIESEL

 Motor
 : SD33 / 16700-C6808

EP-Typnummer / Bezeichnung : 101063-9300 / PES6A Regler-Typnummer / Bezeichnung : 105542-3391 / EP/RBD

PRÜFVORAUSSETZUNGEN

Prüföl : ISO-4113

Prüföl-Zulauftemperatur °C: 40,00...45,00

Zulaufdruck bar : 1,6

Prüf-Düsenhalter-Kombination : 0 681 343 002

Öffnungsdruck bar: 175

Prüfdruckleitung

Außen x Innen x Länge mm : $6,00 \times 2,00 \times 600$

FÖRDERBEGINN

Vorhub mm : $2,15 \pm 0,05$

Regelweg mm : - Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Nockenfolge : 1-4-2-6-3-5

Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Toleranz +- °C: 0,50 (0,75)




Fördermengen:

Einstellposition	Regelweg (mm)	Drehzahl (1/min)	Fördermenge (cm³/1000 Hübe)	Unterschied (%)	Fixierung	Bemerkungen
A	11,6	800	32,5 ± 1,0	± 2,5	Regelstange	Basis
В	ca. 8,1	300	7,5 ± 1,1	± 15	Regelstange	_
······						

Spritzversteller: EP/SCD

105622-0670

Drehzahl (1/min)	500	550	1100	1500	1900	
Grad.	unter 0,5	unter 0,7	2,2 ± 0,5	4,4 ± 0,5	ENDE 7,5 ± 0,5	



C16

A = Pneumatischer Regler

a = Unterdruck

b = Regelstangenweg

c = Regelstangenwegbegrenzung

d = Einstellen mit Leerlauffeder

EINSTELLUNG DES REGLERS

101631-9572 . 2/5

B = Mechanischer Regler

a = Pumpendrehzahl

b = unter

c = Regelstangenweg

ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen



ZEXEL - Prüfwerte C17



Δ




Bild 16

101631-9572 3/5

A = Drehzahlverstellhebelwinkel

a = Stop

b = normal

c = bei Startmehrmenge

VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS

Auf 1. Element des Spritzbeginns stellen.

a = Marke





LUFT-DICHTHEITS-VERSUCH 101631-9572 4/5

1. Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) in pneumatische Reglerkammer geben, während Pumpendrehzahl auf 500 U/min erhöht wird. Verstellhebelposition auf 11,6 mm halten.

2. Darauf achten, daß die Abfallzeit über 10 s für den Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) zu 4,7 kPa (480 mmAq) beträgt.


EINSTELLUNG


A Pneumatischer Regler (Pumpendrehzahl: U/min)

	Unterdruck (mmAq)	Regelweg (mm)	Bemerkung
Raucheinstellschraube einstellen	0	11,6	• Federkapsel (6) einstellen
Angleichung einstellen 1) Start der Angleichung einstellen 2) Ende der Angleichung einstellen 3) Bestätigen 4) Angleichhub bestätigen	5,68 ± 0,2 (580 ± 20)	11,6	 Ausgleichscheibe (1) einstellen Ausgleichscheibe (2) einstellen Werte: ± mm
Endregelung einstellen	5,68 ± 0,2 (580 ± 20)	11,6	Ausgleichscheibe (3) ein- stellen
Leerlauf einstellen	9,36 ± 0,3 (955 ± 30)	8,0	• Schraube (5) einstellen
	$13,1 \pm 0,4$ (1335 ± 40)	6,0	Bestätigung

B Mechanischer Regler (Unterdruck: mmAq)

	Pumpengeschwindigkeit (1/min)	Regelweg (mm)	Bemerkung
Endregelung einstellen	2000+30 +10 -	11,6 unter 3	 Schraube (5) einstellen Bestätigung (Fördermenge bestätigen: 3 cm³/1000 Hübe)





1 = Ausgleichscheibe

2 = Ausgleichscheibe

3 = Ausgleichscheibe


4 = Federkapsel

5 = Schraube

6 = Federkapsel


101631-9572 5/5

C21





Ra	ucheinstellung	3	Fördermengen-Einstellung		
Pumpendrehzahl (U/min)	Unterdruck (mmAq)	Fördermenge (cm ³ /1000 Hübe)	Pumpendrehzahl (U/min)	Unterdruck (mmAq)	Fördermenge (cm³/1000 Hübe)
800	11,6	32,5 ± 1,0			



ZEXEL - PRÜFWERTE Reiheneinspritzpumpen

BOSCH-Kombinationsnummer	: 9 400 610 285 1/5
ZEXEL-Kombinationsnummer	: 101631-9681
Ausgabe	: 30.06.1993 [3]
Kunde	: NISSAN DIESEL
Motor	: SD33 / 16700-C7300
MOCOL	: 8533 / 10700 6730

EP-Typnummer / Bezeichnung : 101063-9410 / PES6A Regler-Typnummer / Bezeichnung : 105542-3790 / EP/RBD

PRÜFVORAUSSETZUNGEN

Prūföl : ISO-4113

Prüföl-Zulauftemperatur °C: 40,00...45,00

Zulaufdruck bar: 1,6

Prüf-Düsenhalter-Kombination : 0 688 901 013

Öffnungsdruck bar: 175

Prüfdruckleitung

Außen x Innen x Länge mm : $6,00 \times 2,00 \times 600$

FÖRDERBEGINN

Vorhub mm : $2,15 \pm 0,05$

Regelweg mm : - Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Nockenfolge : 1-4-2-6-3-5

Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Förderbeginn-Versatz °NW: 0-60-120-180-240-300

Toleranz +- °C: 0,50 (0,75)

Fördermengen:

Einstellposition	Regelweg (mm)	Drehzahl (1/min)	Fördermenge (cm³/1000 Hübe)	Unterschied (%)	Fixierung	Bemerkungen
A	11,2	800	32,5 ± 1,0	· ± 2,5	Regelstange	Basis
B	10,7	1900	36,6 ± 1,6	± 4,0	Regelstange	
C	ca. 7,5	300	7,5 ± 1,0	± 15,0	Regelstange	


Spritzversteller: EP/SCD

ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen

105622-0760

Drehzahl	500	550	1100	1500	1900	
(1/min)						
Grad.	unter	unter	1,7 ± 0,5	3,6 ± 0,5	6,0 ± 0,5	
	0.5	0,7				



A = Pneumatischer Regler

a = Unterdruck

b = Regelstangenweg

c = Regelstangenwegbegrenzung

d = Einstellen mit Leerlauffeder

EINSTELLUNG DES REGLERS

101631-9681 2/5

B = Mechanischer Regler


a = Pumpendrehzahl


b = Regelstgangenweg

c = unter 3 nm³/Hub

ZEXEL - Prüfwerte Einspritzpumpen

D5 ZEXEL - Prüfwerte





101631-9681 3/5

A = Drehzahlverstellhebelwinkel

a = Stop

b = normal


c = bei Startmehrmenge

VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS

Auf 1. Element des Spritzbeginns stellen.

a = Marke

ZEXEL - Prüfwerte
Einspritzpumpen



LUFT-DICHTHEITS-VERSUCH 101631-9681 4/5

1. Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) in pneumatische Reglerkammer geben, während Pumpendrehzahl auf 500 U/min erhöht wird. Verstellhebelposition auf 11,6 mm halten.

2. Darauf achten, daß die Abfallzeit über 10 s für den Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) zu 4,7 kPa (480 mmAq) beträgt.

EINSTELLUNG

A Pneumatischer Regler (Pumpendrehzahl: U/min)


	Unterdruck (mmAq)	Regelweg (mm)	Bemerkung
Raucheinstellschraube einstellen	0	11,2	• Federkapsel (6) einstellen
Angleichung einstellen 1) Start der Angleichung einstellen	ca. 1,8 (ca. 180)	11,2	Ausgleichscheibe (1) einstellen
2) Ende der Angleichung ein- stellen	$4,3 \pm 0,3$ (440 ± 30)	10,7	• Ausgleichscheibe (2) einstellen
3) Bestätigen 4) Angleichhub bestätigen	$2,9 \pm 0,2)$	11,0	• Werte: 0,5 ± 0,05 mm
Endregelung einstellen	5,88 ± 0,2 (600 ± 20)	10,7	• Ausgleichscheibe (3) einstellen
Leerlauf einstellen	8,82 ± 0,3 (900 ± 30)	8,0	• Schraube (5) einstellen
	ca. 14,4 (ca. 1470)	5,0	Bestätigung

B Mechanischer Regler (Unterdruck: mmAq

	Pumpengeschwindigkeit (1/min)	Regelweg (mm)	Bemerkung
Endregelung einstellen	2000+30	10,7	• Schraube (5) einstellen
	-	3+1 -0,1	 Bestätigung (Fördermenge bestätigen: 3 cm³/1000 Hübe)

ZEXEL - Prüfwerte


Einspritzpumpen



D8

ZEXEL - Prüfwerte





1 = Ausgleichscheibe

2 = Ausgleichscheibe

3 = Ausgleichscheibe

4 = Federkapsel

5 = Schraube

6 = Federkapsel


ZEXEL - Prüfwerte Einspritzpumpen

D9



ZEXEL - Prüfwerte D10

Einspritzpumpen




101631-9681 5/5

	Rau	cheinstellung	Ţ	Fördermengen-Einstellung		
	Pumpendrehzahl (U/min)	Unterdruck (mmAq)	Fördermenge (cm³/1000 Hübe)	Pumpendrehzah. (U/min)	Unterdruck (mmAq)	Fördermenge (cm³/1000 Hübe)
TIN.						
	800	11,2	32,5 ± 1,0			
		,_				
		,				
			·			

ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen



D12

ZEXEL - Prüfwerte



ZEXEL - PRÜFWERTE Reiheneinspritzpumpen

 BOSCH-Kombinationsnummer
 : 9 400 610 289 1/4

 ZEXEL-Kombinationsnummer
 : 103662-3102

 Ausgabe
 : 30.06.1993 [5]

 Kunde
 : KOMATSU

 Motor
 : SA6D170 6162-73-1572

EP-Typnummer / Bezeichnung : 103066-8420 /PE6ZW Regler-Typnummer / Bezeichnung : 105455-1012 /EP/RSUV

PRÜFVORAUSSETZUNGEN

Prüföl : ISO-4113

Prüföl-Zulauftemperatur °C: 40,00...45,00

Zulaufdruck bar : 1,6

Prüf-Düsenhalter-Kombination : 1 688 901 013

Öffnungsdruck bar: 175

Prüfdruckleitung

Außen x Innen x Länge mm : $8,00 \times 4,00 \times 1500$

FÖRDERBEGINN

Vorhub mm : 3.8 ± 0.05

Regelweg mm : - Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Nockenfolge : 1-5-3-6-2-4

Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Förderbeginn-Versatz °NW: 0-60-120-180-240-300

Toleranz +- °C: 0,50 (0,75)


Fördermengen:

Einstell- Position	Regelweg (mm)	Drehzahl (1/min)	Fördermenge (cm³/1000 Hübe)	Unterschied (%)	Fixierung		Bemerkung
Ą	16,6	1000	473,0 ± 5,0	± 4	Regelstange	Basis	
Н	ca. 9,2	350	49,0 ± 4,0	± 14	Regelstange		Ladedruck 0 kPa (mmHg)
A	16,6	1000	473,0 ± 5,0	- '	Hebel	Basis	Ladedruck kPa (mmHg) über 50,6 (über 380)
В	18,0	700	482,0 ± 5,0	-	Hebel		Ladedruck kPa (mmHg) über 50,6 (über 380)

Spritzversteller:

D14

Drehzahl				
(1/min)	İ			
Grad				
(°)				






Bild 21 EINSTELLUNG DES REGLERS

a = Pumpendrehzahl

= Regelstangenweg

c = Regelstangenweg-Begrenzung

d = LDA - Hub

e = Abweichung der Regelstangenstellung zwischen 1000 und 700 1/min

Proportionalgrad für die Einstellschraubenposition: 11

103662-3102 2/4

A = Drehzahl-Verstellhebelwinkel

a = Enddrehzahl b = Leerlauf

B = Abstellhebelwinkel


a = Stopb = normal C = LADEDRUCKABHÄNGIGEN VOLLASTANSCHLAG EINSTELLEN

a = LDA-Druck

b = Regelstangenweg

c = einstellen auf:

ZEXEL - Prüfwerte D 16 Einspritzpumpen



D17

ZEXEL - Prüfwerte





Zuerst:


- Angleichfeder und Leerlauffeder vor Reglereinstellung ausbauen.
- Den Verstellhebel soweit in Stoprichtung bewegen, daß der Regelweg 0,5 1,0 mm erreicht. Dann Leerlaufdrehzahl-Anschlagschraube einstellen.

EINSTELLUNG

		الحدة فجواء وجواناه	Pumpendrehzahl	Regelweg	Ladedruck	Bemerkung
			(1/min)	(mm)	kPa (mmHg)	
Vollastposition		1000	16,6	-	• Schraube (2) einstellen	
provisorisch ei	nstellen		700	16,6		• Schraube (1) einstellen
Angleichfeder	1. Hub		750 ± 50	18,0	-	• Federkapsel (4) einstellen
einstellen			950 ± 30	16,6		Bestätigung des Angleich-
						hubs: 1,4 ± 0,1 mm
	2. Huò		-	-		• Federkapsel (4) einstellen
						Bestätigung
						• Bestätigung des Angleich-
						hubs
Enddrehzahlansc	hlagschrau	ıbe	1000+85	16,6	-	Verstellhebel festhalten
einstellen			+75			
			1135 ± 25	7,7		Proportionalgrad bestätigen
						- Schraube (3) einstellen
						Bestätigung
Ladedruckabhäng	iger Volla	st-				Verstellhebel festhalten
anschlag						
			500	14,0	ca. 9,3	• Schraube (6) einstellen
					(ca. 70)	
			500	18,0	310 ± 20	• Bestätigung des LDA-Hubs: 4,0 mm
Leerlauf einste			0	12,2	-	Verstellhebel festhalten
1. Leerlauffede	r	H	350	9,2		• Federkapsel (5) einstellen
						Bestätigung
2. Verstellhebe	1		-	_		
Vollast einstel	len	<u>. </u>	1000+85	16,6	über 50,6	Bestätigung
			+75		(über 380)	
Bestätigung des	Verstell-		Bestätigen Sie	den Verstellhe	l belwinkel auf Le	eerlauf-und Vollastposition.
hebelwinkels			l e			immt, Verstellbolzen der Aus-
					mals einstellen	
			1			erstellbolzen der Ausgleich-
				und nochmals e		5








ZEXEL - Prüfwerte

D19 Einspritzpumpen





1 = Schraube

2 = Schraube

3 = Schraube

4 = Federkapsel

5 = Federkapsel

6 = Schraube

ZEXEL - Prüfwerte D 21

Einspritzpumpen



103662-3102 4/4

ZEXEL - PRÜFWERTE Reiheneinspritzpumpen

BOSCH-Kombinationsnummer	: 9 410 610 047
ZEXEL-Kombinationsnummer	: 104134-4001
Ausgabe	: 30.06.1993
Kunde	: ISHIKAWAJIMA
Motor	: J774 iDi / 131017250

PRÜFVORAUSSETZUNGEN

Prüföl : ISO-4113

Prüföl-Zulauftemperatur °C: 40 Zulaufdruck bar: 0,5

Prüf-Düsenhalter-Kombination : 1 688 901 000

Öffnungsdruck bar: 120

Prüfdruckleitung 1 680 750 014

Innen x Außen x Länge mm : $2,00 \times 6,00 \times 600$

FÖRDERBEGINN

Vorhub mm : $2,45 \pm 0,05$ Einbaumaß mm : $73,55 \pm 0,05$

Regelweg mm : VL Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -Nockenfolge : -

Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : - Förderbeginn-Versatz °NW : -

Toleranz +- °C: -



Fortsetzung (Prüfwerte)

Einstellen der Einspritzpumpe:

Förderbeginn: $2,45 \pm 0,05 \text{ mm}$

 L_1 Einbaumaß: 73,55 \pm 0,05 mm

Fördermengen:

Regelweg (mm)	Drehzahl (1 min)	Fördermenge (cm³/1000 Hübe)	Unterschied (%)	Fixierung	Bemerkungen
$a = 9.4 \pm 0.5$	1400	27,5 - 29,5	1,2	Regelstange	Basis
·					





Bild 23 Einspritzpumpe einstellen

Reibungswiderstand der Regelstange:

Drehzahl (1/min)	Reibungswiderstand (g)
O	unter 50
200	unter 30
1000	unter 20



ZEXEL - PRÜFWERTE Reiheneinspritzpumpen

 BOSCH-Kombinationsnummer
 : 9 400 610 291 1/3

 ZEXEL-Kombinationsnummer
 : 104303-2390

 Ausgabe
 : 30.06.1993 [0]

 Kunde
 : ISEK_ NOKI

 Motor
 : E3AF1 / 6215600-0090

EP-Typnummer Bezeichnung : 104300-3690 / PES3K

Regler-Typnummer Bezeichnung:

PRÜFVORAUSSETZUNGEN

Prūfol : ISO-4113

Prūfōl-Zulauftemperatur °C: 40,0...45,00

Zulaufdruck bar: 1,6

Prüf-Düsenhalter-Kombination : 1 688 901 013

Öffnungsdruck bar: 175

Prüfdruckleitung

Außen x Innen x Länge mm : $6,00 \times 2,00 \times 600$

FÖRDERBEGINN

Vorhub . $mm : 2,1 \pm 0,05$

Regelweg mm : - Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Nockenfolge : 1 - 3 - 2

Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Förderbeginn-Versatz °NW : 0-120-240

Toleranz +- °C: 0,50 (0,75)


Fördermengen:


Einstellposition	Regelweg (mm)	Drehzahl (1 min)	Fördermenge (cm ³ /1000 Hübe)	Unterschied (%)	Fixierung	Bemerkungen
à	10,5	700	28,4 ± 1	± 2,5	Hebel	Basis
Ξ	ca. 7,1	425	6,5 ± 1	± 14	Hebel	
2	13 1+ 1	100	über 37	-	Hebel	
	9,2	1300	(25,9)			
			<u> </u>		<u> </u>	


Spritzversteller:


Drehzahl			
(1/min)			
Grad.			


E2











(mm)

a = Pumpendrehzahl

b = unter

c = Regelstangenweg

d = Einstellen mit Leerlauffeder

e = Einstellen mit Regelfeder

f = Abweichung der Regelstangenstellung zwischen 1300 und 700/min

EINSTELLUNG DES REGLERS

A = Drehzahl-Verstellhebelwinkel

a = Enddrehzahl

b = Leerlauf

B = Abstellhebelwinkel

a = Stop

b = normal

104303-2390 2/3

VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS

Auf 1. Element des Spritzbeginns stellen.


Vor oberen Totpunkt des Winkels (B.T.D.C): 18°

a = Marke

ZEXEL - Prüfwerte **E4**


Einspritzpumpen

5.00



ZEXEL - Prüfwerte **E**5





1 = Schraube


2 = Schraube

3 = Schraube


4 = Schraube

5 = Federkapsel (Leerlauffederführung)

104303-2390 3/3








EINSTELLUNG


	Pumpendrehzahl	Regelweg	Bemerkungen
	(1/min)	(mm)	
Vollast provisorisch	1000	9,2	• Schraube (1) einstellen
einstellen			
Enddrehzahl einstellen	Verstellhebel in Enddrehzahl	stellung fixieren	
	unter 1430	ca. 5,6	Bestätigen
	1300	9,2	• Schraube (2) einstellen
Leerlauf einstellen	400	ca. 6,6	Mit Hilfe der Leerlauf-
•			federführung einstellen (5)
	425	ca. 6,6	Verstellhebel bewegen
	0	13+1	• Bestätigen
Anschlagschraube einstellen	100	ca. 6,6	• Schraube (3) einstellen
Angleichfeder einstellen	1305 - 1315	9,2	Verstellhebel bewegen
	720 - 780	10,5	• Schraube (4) einstellen
	1220 - 1320	9,2	Bestätigen
	700	10,5	• Angleichhub 1,0 mm mit
			Unterlegscheiben einstellen
			• Kontrollieren, ob
			Angleichhub (1,3 mm) ist






Prūföl: ZEXEL - PRÜFWERTE ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen BOSCH Nr. 9 460 610 598 SAE J967d Motor: HA ZEXEL Nr. 104740-0450 Datum: 30.06.1993 [0] Firma: MAZDA Einspritzpumpe Nr.: 104640-0450 (NP-VE4/10F1000RNP909) Nr. SESK 13800 Drehrichtung von : Antriebseite rechts Prüf-Düsenhalterkombination: Prüf-Druckleitung: 1 688 901 000 1 680 750 017 Drehzahl Einstellwerte Ladedruck bar Mengenunterschied 1. Rinstellwerte (1/min)kPa (mmHq) (cm^3) Spritzverstellerweg 1000 2,5 - 2,9 (mm) 1-2 Förderpumpendruck 1000 $373-431 (3,8-4,4) \text{ kPa}(\text{kgf/cm}^2)$ 1-3 Vollastmenge $49.8 - 50.8 \text{ (cm}^3/1000 \text{ Hübe)}$ 1000 3,5 Vollastmenge (cm³/1000 Hübe) 1-4 Leerlauf-Abregelung 390 $10.8 - 14.8 \text{ (cm}^3/1000 \text{ Hübe)}$ 2,5 1-5 Start 100 $50,0 - 70,0 \text{ (cm}^3/1000 \text{ Hübe)}$ 1-6 End-Abregelung 1200 $8,6 - 14,6 \text{ (cm}^3/1000 \text{ Hübe)}$ 4,0 1-7 Lastabhängiger Förderbeginn 1-8 2. Prüfwerte 550 2-1 Spritzversteller N = 1/min1000 1100 mm unter 1,0 2,4 - 3,02,7 - 3,6N = 1/min2-2 Förderpumpe 1000 1100 3. Maße kPa/mmHq 373 - 431 402 - 461 kqf/cm² (3,8-4,4)(4,1-4,7)3,2 - 3,4 mm2-3 Überlaufmenge N = 1/min1000 KF 5.7 - 5.9 mm $cm^3/10s$ MS 53,0 - 97,0 0.9 - 1.1 mm2-4 Fördermengen LDA Verstellhebellage Drehzahl Fördermenge Ladedruck Mengenunterschied Variub 0.18 - 0.22 mm (1/min) (cm³/1000 Hübe) kPa (mmHq) (Cm³)Winkel des Verstellhebels Endanschlag 1000 . 49,3 - 51,3 500 41,0 - 55,0 3 - 10 (°) 1200 8,1 - 15,1A 6,4 - 11,5 mm 1325 unter 4,0 21 - 31 (°) В 6,7 - 10,2 mm(°) mm Abstellung 350 Leerlauf-390 10,7 - 14,7anschlag unter 660 Teillast 2-5 Einschaltspannung max.: 8 V Magnet Prüfspannung: 12 - 14 V







E11



ZEXEL - Prüfwerte

Drehrichtung von : Antriebseite rechts

Einspritzpumpe Nr.: 104641-5570

(NP-VE4/11F1900RNP856)

Prüf-Düsenhalterkombination:

Motor: 4JA1

1/3 9 460 510 603 BOSCH Nr. DKKC Nr. 104741-5570

Datum: 30.06.1993 [0] Firma: ISUZU

Nr. 8970697470

Prüfdruckleitung:

	1 688 901 022				3
1. Einstellwerte		stellwerteDrehzahlEinstellwerte(1/min)ZM = Zugmagnet		Ladedruck kPa (mmHg)	Mengenunterschied (cm³)
1-1	Spritzverstellerweg	1600	ZM AUS: 5,3 - 5,7 (mm)		
1-2	Förderpumpendruck	1600	AUS: 471-510 (4,8-5,2)kPa(kgf/cm²)		
1-3	Vollastmenge	1150	48,9 - 49,9 (cm ³ /1000 Hübe)		3,5
	Vollastmenge		(cm³/1000 Hübe)		
1-4	Leerlauf-Abregelung	385	4,8 - 8,8 (cm ³ /1000 Hübe)		2,0
1-5	Start	100	60,0 - 100,0 (cm ³ /1000 Hübe)		1
<u> </u>	End-Abregelung	2400	12,6 - 18,6 (cm³/1000 Hübe)		4,5
2	Driifwarta				

•	_		••	_					
2.	ט	~	13	•	247	\triangle	*	+	Δ
4.	-	-	<u> </u>	_	~	~	-	_	Œ

SAE J967d

	Zugmagnet	EIN	AUS		
2-1 Spritzversteller	$N = 1/\min$		1000	1600	2000
	mm		0,4 - 1,6	5,2 - 5,8	7,4 - 8,2
2-2 Förderpumpe	N = 1/min			1600	2000
	kPa (kgf/cm²)			471 - 510	579 - 637
				(4,8-5,2)	(5,9-6,5)
2-3 Überlaufmenge	N = 1/min	1600		1600	
	cm³/10s	62,0 - 105,0		67 - 110	

2	- 4	F	ör	de	rm	en	q	en


Verstellhebellage	Drehzahl	Fördermenge	Ladedruck	Mengenunter-
	(1/min	(cm³/1000 Hübe)	kPa (mmHg)	schied (cm³)
Endanschlag	1150	48,4 - 50,4		
	500	26,5 - 33,5		
	700	27,0 - 32,0		
	2000	49,3 - 56,3		
	2400	12,1 - 19,1		
	2500	unter 14		
Abstellung	385	0		
Leerlauf-	385	4,3 - 9,3		
anschlag	450	unter 2,5		
2-5	Einschaltsp	annung max.: 8V	-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,	
Magnet	Prüfspannung	g: 12 - 14V		

. Maße						
	•	•	M	a	ß	e

K	2,7 -	2,9	mm
KF	5,4 -	5,6	mm
MS	0,9 -	1,1	mm
LDA	-		mm
Vorhub	-		mm
Winkel	des Ve	rstel	lhebels
α	14 -	22	(°)
A	11,3 -	14,7	mm
β	32 -	42	(°)
В	10,2 -	13,6	mm
γ	-		(°)
С	_		mm

ZEXEL - Prüfwerte


Einspritzpumpen



E13

ZEXEL - Prüfwerte






104741-5570 2/3

1 = Verstellhebel (Leerlauf)

V-FICD EINSTELLEN

- 1. Halter so stellen, daß das Spaltmaß S $\mathbf{1}^{+1}$ mm beträgt.
- 2. In der Unterdruckdose -53,3 kPa (-400 mmHg) Unterdruck erzeugen und prüfen, daß die Dosenstange über den vollen Arbeitsweg verstellt.



EINSTELLVORSCHIRFT FÜR MIKROSCHALTER

Vorgeschriebene Einspritz	menge (Ladedruck = 600 mmHg - 0,81 kgf/cm²)
Drehzahl (1/min)	Einspritzmenge (cm³/1000 Hübe)
1000	8,1 - 10,1

- 1. Einstellschraube in eine Position bringen, in der die Pumpendrehzahl 1000 l/min und die Einspritzmenge 8,1 10,1 cm³/1000 Hübe betragen.
- 2. Mikroschalter in Pfeilrichtung von EIN nach AUS verstellen und in dieser Lage befestigen.
- 3. Klammer entfernen, die die Einstellschraube festhält und bestätigen, daß der Mikroschalter auf AUS steht, wenn er den Leerlaufhebel berührt und auf EIN steht, wenn er den Hebel für die volle Drehzahl berührt.





Bild 26

- 1 = Einstellschraube
- 2 = Mikroschalter-Befestigungsschraube T = 2-3 Nm (0,2-0,3 kgm)





Einspritzpumpe Nr.: 104641-5570

ZEXEL - PRÜFWERTE

Verteiler-Einspritzpumpen

Motor: 4JA1

1/3 BOSCH Nr. 9 460 610 604 DKKC Nr. 104741-5580 30.06.1993 [0] Datum: Firma: ISUZU

8970697480 Nr.

(NP-VE4/11F1900RNP856) Drehrichtung von : Antriebseite rechts Prüf-Düsenhalterkombination: Prüfdruckleitung: 1 688 901 022 1 680 750 073

	Einstellwerte ZM = Zugmagnet	Ladedruck kPa (mmHg)	Mengenunterschied
		kPa (mmHq)	1
1600		((Cm ³)
1000	ZM AUS: 5,3 - 5,7 (mm)		
1600	AUS: 471-510 (4,8-5,2) kPa(kgf/cm²)		
1	48,9 - 49,9 (cm ³ /1000 Hübe)		3,5
	(cm³/1000 Hübe)		3,3
385	4,8 - 8,8 (cm ³ /1000 Hübe)		2,0
100	60,0 - 100,0 (cm ³ /1000 Hübe)		2, °
2400			4,5
	100	385 4,8 - 8,8 (cm ³ /1000 Hübe) 100 60,0 - 100,0 (cm ³ /1000 Hübe)	385 4,8 - 8,8 (cm ³ /1000 Hübe) 100 60,0 - 100,0 (cm ³ /1000 Hübe)

2. Prüfwerte


	Zugmagnet	EIN		AUS	
2-1 Spritzversteller	N = 1/min		1000	1600	2000
	mm		0,4 - 1,6	5,2 - 5,8	7,4 - 8,2
2-2 Förderpumpe	N = 1/min			1500	2000
	kPa (kgf/cm²)			471 - 510	579 - 637
				(4,8-5,2)	(5,9-6,5)
2-3 Überlaufmenge	$N = 1/\min$	1600		1600	
	_ cm ³ /10s	62,0 - 105,0		67 - 110	
2-4 Fördermengen					

2 - 4	Fördermengen
-------	--------------

2-4 Fördermengen				
Verstellhebellage	Drehzahl (1/min	Fördermenge (cm³/1000 Hübe)	Ladedruck kPa (mmHg)	Mengenunter- schied (cm ³)
Endanschlag	1150 500 700 2000 2400 2500	48,4 - 50,4 26,5 - 33,5 27,0 - 32,0 49,3 - 56,3 12,1 - 19,1 unter 14		
Abstellung	385	o	 	
Leerlauf- anschlag	385 450	4,3 - 9,3 unter 2,5		
2-5 Magnet	Einschaltspannung max.: 8V Prüfspannung: 12 - 14V			


3. Maße					
K	2,7 - 2,9 mm				
KF	5,4 - 5,6 mm				
MS	0,9 - 1,1 mm				
LDA	- mm				
Vorhub	- mm				
Winkel des Verstellhebels					
α	14 - 22 (°)				
Α	11,3 - 14,7 mm				
β	32 - 42 (*)				
В	10,2 - 13,6 mm				
γ	- (°)				
С	- mm				

ZEXEL - Prüfwerte










104741-5580 2/3

1 = Verstellhebel (Leerlauf)

V-FICD EINSTELLEN

- 1. Halter so stellen, daß das Spaltmaß S $1^{+1}\ \mathrm{mm}$ beträgt.
- 2. In der Unterdruckdose -53,3 kPa (-400 mmHg) Unterdruck erzeugen und prüfen, daß die Dosenstange über den vollen Arbeitsweg verstellt.



EINSTELLVORSCHIRFT FÜR MIKROSCHALTER

Vorgeschriebene Einspritzm	menge (Ladedruck = 600 mmHg - 0,81 kgf/cm²)
Drehzahl (1 min)	Einspritzmenge (cm³/1000 Hübe)
1000	8,1 - 10,1

- 1. Einstellschraube in eine Position bringen, in der die Pumpendrehzahl 1000 1/min und die Einspritzmenge 8,1 10,1 cm³/1000 Hübe betragen.
- 2. Mikroschalter in Pfeilrichtung von EIN nach AUS verstellen und in dieser Lage befestigen.
- 3. Klammer entfernen, die die Einstellschraube festhält und bestätigen, daß der Mikroschalter auf AUS steht, wenn er den Leerlaufhebel berührt und auf EIN steht, wenn er den Hebel für die volle Drehzahl berührt.





Bild 28

- 1 = Einstellschraube
- 2 = Mikroschalter-Befestigungsschraube T = 2-3 Nm (0,2-0,3 kgm)





9 460 610 596

Prüföl: ZEXEL - PRÜFWERTE

Verteiler-Einspritzpumpen

Motor: 4JG2-TC

DKKC Nr. 104741-5891 Datum: 30.06.1993 [1]

Firma: ISUZU

Nr. 89707 29381

BOSCH Nr.

Prūf-Druckleitung:

Einspritzpumpe Nr.:104641-5344

ISO 4113 od

SAE J967d

(NP-VE4/11F1800RNP999)

Drehrichtung von :Antriebseite rechts Prüf-Düsenhalterkombination:

1 688 901 022

1 680 750 073

1. Einstellwerte		Drehzahl	Einstellwerte	Ladedruck	Mengenunterschied
		(1/min)		kPa (mmHg)	(cm³)
1-1	Spritzverstellerweg	1250	3,1 - 3,5 (mm)	72,0-74,6 (540-560)	<u> </u>
1-2	Förderpumpendruck	1250	471-510 (4,8-5,2) kPa(kgf,cm ²)	72,0-74,6 (540-560)	İ
1-3	Vollastmenge	1000Vollast	72,9 - 73,9 (cm ³ /1000 Hübe)	72.0-74,6 (540-560)	3,5
	Vollastmenge	600 (KSB)	67,1 - 68,1 (cm³/1000 Hübe)	32,0-34,7 (240-260)	1
1-4	Leerlauf-Abregelung	360	13,8 - 17,8 (cm ³ 1000 Hübe)	0	2,0
1-5	Start	100	95,0 - 135,0 (cm ³ /1000 Hübe)	0	_ , -
1-6	End-Abregelung	2300	31,6 - 37,6 (cm ³ 1000 Hübe)	72.0-74,6 (540-560)	5,5
1 - 7	Lastabhängiger Förderbeginn	1250	T-0.7 - 1,1 (mm)		


2. Prüfwerte	Ladedruck	72,0-74,6 k	Pa (540-560	mmHg i
2-1 Spritzversteller	N = 1 min	1000 1250	1500	2006
	mm	1,5-2.7 3,0-3,6	3,9-5,1	6,2-7,0
2-2 Förderpumpe	N = 1 min	1250	1500	2000
	kPa	471-510	510-588	637-716
	(kgf cm:/	4,8-5,2	5,2-6,0	6,5-7,3
2-3 Überlaufmenge	N = 1 min	1250		
	cm ³ .10s	86,7-130		

~		D :		gen
		- OY	702	 ~~~
-	7	* * *		 · · · · · ·
				_


Verstellhebellage	Drehzahl	Fördermenge	Ladedruck	
	(1/min)	(cm ³ /1000 Hübe)	kPa (mmHg)	
Endanschlag	1000 Vollast	72,4 - 74,4	72,0 - 74,6 (540 - 560)	
	600 (KSB)	66,6 - 68,5	32,0 - 34.7 (240 - 260)	
	500	56,6 - 54,6	0	
	1000	56,1 - 63,1	0	
	1800	67,1 - 76,1	72,0 - 74,6 (540 - 560)	
	2300	31,1 - 38,1	72,0 - 74,6 (540 - 560)	
	2550	unter 5,0	72,0 - 74,6 (540 - 560)	
Abstellung	360	0	0	
Leerlauf-	500	unter 3,0	0	
anschlag	360	13,8 - 17,6	9	
Teillast	750	22,0 - 24,0	72,0 - 74,6 (540 - 560)	
2 - 5	Elischaltspa	nnung max.: 8 V		
Magnet	Prüfspannung: 12 - 14 V			

		_	_	-
3.	M	a	B	ŧ

		-		
K	3,2	-	3,4	mm
KF	5,7	-	5,9	mm
MS	0,6	-	0,8	mm
LDA	3,0	-	3,2	mm
Voxhub		-		mm
Winkel	des V	e:	cstell	lhebels
α	20	-	28	(°)
A	11,4	-	14,9	mm
β	40	-	50	(°)
В	12,7	-	16,4	mm
Y		-		(°)
С		-		mm



F1



F2



1. Einstellen

1) Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren.

Ladedruck:

72,0 - 74,6

kPa (mmHg)

Pumpendrehzahl:

1250

1/min

Einspritzmenge:

 $50.6 - 52.6 \, \text{cm}^3/1000$


0 Hübe

1) In der Verstellhebelstellung gemäß obigem Wert 1) die Reglerhülse so einstellen, daß der Verstellerweg wie vorgeschrieben ist (Seite 1-7).

2. Lastabhängigen Förderbeginn prüfen

Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren und lastabhängigen Förderbeginn prüfen.

Verstellhebel-Stellung			Vorgeschriebene Werte		
Pumpendrehzahl	Einspritzmenge	Ladedruck	Verstellerweg	Verringerung des Verstellerwegs	
(1 min)	-cm3 1000 Hube)	(mmHg)	(mm)	(mm)	
1250	50,6 - 52,6	72,0 - 74,6 (540 - 560)	-	0,6 - 1,2	
1260	34.0 - 36,0	72,0 - 74,6 (540 - 560)	-	1,4 - 2,4	



Bemerkungen	Einspritzmenge (cm³/1000 Hübe)	Einstellwert für Aus- gangsspannung (V)	Pumpendrehzahl (1/min)
Einstellpunkt	22,0 - 24,0	3,26 - 3,32	750
Prüfpunkt	Ladedruck = 73,3 kPa (550 mmHg) 13,8 - 17,8	0 - 0,89	360
		0 - 0,89	360

(Eingangsspannung 10V)

- Bei Pumpendrehzahl 750 1/min und einer Einspritzmenge von 22,0 24,0 cm³/Hub, die Einstellschraube so einstellen, daß sie am Verstellhebel anliegt. Mit Sicherungsmutter befestigen.
- 2. Danach das Potentiometer so einstellen, daß die Ausgangsspannung 3,26 3,32 V beträgt.
- 3. Nach erfolgter Einstellung, die Einstellschraube entfernen und vergewissern, daß die Ausgangsspannung des Potentiometers in der Leerlaufstellung des Verstellhebels die oben angegebenen Werte aufweist.






Bild 29

1 = Stützwinkel

2 = Einstellschraube





TA = -0.0216t + 1.21

Bild 30

Bild 31

104741-5891 4/5

a = Lufttemperatur
b = Verstellerweg


W-KSB EINSTELLEN

- 1. Verstellerweg einstellen (siehe Abb. 30 und 31)
 - 1) Dem Diagramm (Abb. 31) der Verstellerweg entsprechend der Lufttemperatur bei der Einstellung entnehmen.
 - 2) Verstellerweg-Einstellschraube so einstellen, daß der Verstellerweg dem unter Punkt 1) ermittelten Wert entspricht.

P7	ZEXEL - Prüfwerte	4-4
P/	Einspritzpumpen	

F8 ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen




104741-5891 5/5

a = mind. 1 mm

V-FICD-EINSTELLUNG

- 1. Nach dem Einstellen des Potentiometers, V-FICD einbauen.
- Sicherstellen, daß das Spiel zwischen dem Verstellhebel (2) und der Stellerstange (1) mind. 1 mm beträgt.
- 3. Eine Beilegscheibe von 2,60 \pm 0,1 mm Stärke zwischen dem Verstellhebel (4) und der Leerlauf-Einstellschraube (3) anbringen.



- 4. Die Hubeinstellschraube (5) so einstellen, daß der Steller den vollständigen Hub durchläuft.
 Anschließend die Schraube mit der Mutter (6) feststellen.
- Hinweis: Wenn der Stellerhub nicht mit der Schraube(5) eingestellt werden kann, die Position der Stellerstange mit (7), (8), (9) verändern, und anschließend den Hub mit der Einstellschraube (5) und der Mutter (6) neu einstellen.
- 5. Am Steller einen Druck von ~53,3 kPa (~400 mmHg) anlegen und sicherstellen, daß der Steller den vollständigen Hub durchläuft.
- 6. Wenn kein Druck mehr anliegt, erneut sicherstellen, daß das Spiel zwischen der Stellerstange (1) und dem Verstellhebel (2) mind. 1 mm beträgt.

Prüföl: ISO 4113 od SAE J967d

Einspritzpumpe Nr.: 104648-2611

Drehrichtung von : Antriebseite links

ZEXEL - PRÜFWERTE

Verteiler-Einspritzpumpen

Prüf-Düsenhalterkombination:

(NP-VE4/8F2500LNP675)

Motor: CD17

BOSCH Nr. 9 460 610 599

ZEXEL Nr. 104748-2611

Datum: 30.06.1993 [0]

Firma: NISSAN

Nr. 16700 80A06

Prüf-Druckleitung:

		1 688 901	000	1 680 750 01	1 680 750 017	
1. Einstellwerte		Drehzahl (1/min)	1		Mengenunterschied (cm³)	
1-1	Spritzverstellerweg	1200	2,7 - 3,1 (mm)			
1-2	Förderpumpendruck	1200	343-402 (3,5-4,1) kPa(kgf/cm ²)			
1-3	Vollastmenge	1000	27,1 - 28,1 (cm ³ /1000 Hübe)		2,5	
	Vollastmenge		(cm³/1000 Hübe)			
1-4	Leerlauf-Abregelung	360	6,6 - 9,6 (cm ³ /1000 Hübe)			
1-5	Start	100	50,3 - 70,3 (cm ³ /1000 Hübe)			
1-6	End-Abregelung	2700	11,8 - 17,8 (cm ³ /1000 Hübe)			
1-7	Lastabhängiger Förderbeginn	1200	$T-0,4-0,8 \text{ (cm}^3/1000 \text{ Hübe)}$			
1-8						
2	Driftsorto		_ 			

2. Prüfwerte

2-1 Spritzversteller	N = 1/min	1200	1800	2500
	mm	2,6 - 3,2	5,0 - 5,8	7,7 - 8,6
2-2 Förderpumpe	N = 1/min	1200	1800	2500
		333-412	471-549	628-706
	kPa (kgf/cm²)	3,4 - 4,2	4,8 - 5,6	6,4 - 7,2
2-3 Überlaufmenge	N = 1/min	1200		
}	cm ³ /10s	36,0 - 80,0		

2-4 Fördermengen

Verstellhebellage	Drehzahl	Fördermenge	Ladedruck	Mengenunter-		
	(1/min)	(cm³/1000 Hübe)	kPa (mmHg)	schied (cm³)		
Endanschlag	1000	26,6 - 28,6				
	600	24,8 - 28,8				
	2500	24,3 - 28,3				
	2700	11,3 - 18,3				
	2900	unter 6,0				
Abstellung	360	0				
Leerlauf-	360	6,1 - 10,1	2,5			
anschlag	600	unter 3,0				
Teillast	700	8,3 - 17,3	vom Leerlauf			
			zu y-Position			
2-5	Einschaltspannung max.: 8V					
Magnet	Prüfspannung : 12 - 14V					

 	_	_	_
M	a	ß	e


K

			•	
KF	5,7	-	5,9	mm
MS	1,7	-	1,9	mm
LDA		-		mm
Vorhub		-		mm
Winkel	des Ve	er	stell	hebels
α	1°	-	-10	Winkel
Ya	15,4	-	18,1	mm
β	370	-	470	Winkel
b	10,7	-	14,8	mm
γ	10,5°	-	11,5°	Winkel
С	€,7	-	7,3	mm

3,2 - 3,4 mm

ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen



ZEXEL - Prüfwerte



1. Einstellen

1) Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren.

Ladedruck:

kPa (mmHg)

Pumpendrehzahl: 1250

1/min

Einspritzmenge: 15,5 - 17,5 cm³/1000 Hübe

2) In der Verstellhebelstellung gemäß obigem Wert 1) die Reglerhülse so einstellen, daß der Verstellerweg wie vorgeschrieben ist (Seite 1-7).

2. Lastabhängigen Förderbeginn prüfen


Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren und lastabhängigen Förderbeginn prüfen.

Vers	stellhebel-Stellung	Vorgeschriebene Werte		
Pumpendrehzahl	Einspritzmenge	Ladedruck	Verstellerweg	Verringerung des Verstellerwegs
(1/min)	(cm ³ /1000 Hübe)	kPa (mmHg)	(mm)	(mm)
1200	15,0 - 18,0	-	-	0,3 - 0,9
1200	12,5 - 15,5		-	0,7 - 1,7

Einspritzpumpen



ZEXEL - Prüfwerte




104748-2611 3/5


a = Meßstelle

b = Flanschfläche

Winkelmeßlage des Verstellhebels:

1. Verstellhebelwinkel (α, β, γ) bei Bohrung A messen.





104748-2611 4/5


a = Vertikal-Position

b = Einstell-Marke

c = Fühlerlehre


W-KSB EINSTELLEN


- Verstellerweg einstellen (dick gezeichnete Kurven gelten)
 - Verstellerweg aus Bild 35 für die Lufttemperatur bei der Einstellung ermitteln.
 - 2) Verstellerweg-Einstellschraube so einstellen, daß der Verstellerweg dem im Diagramm (Bild 35) ermittelten Wert entspricht.



2. Zwischenhebel einstellen

- 1) Paraılelendmaß (Fühlerlehre) $L = 2.9 \pm 0.05$ mm zwischen Verstellhebel und Leerlaufanschlagschraube einsetzen.
- 2) Zwischenhebel auf die Einstellmarke ausrichten.
- 3) Zwischenhebel-Einstellschraube so einstellen, daß Verstellhebel und Zwischenhebel-Einstellschraube in Kontakt sind.
 Einstellschraube mit Kontermutter sichern.
- 3. KSB-Hebel einstellen (dick gezeichnete Kurven gelten)
 - 1) Dicke L ± 0,05 mm des erforderlichen Parallelendmaßes (Bild 35) entsprechend der Lufttemperatur bei der Einstellung ontnehmen.
 - 2) Das ermittelte Parallelendmaß (Fühlerlehre) zwischen Verstellhebel und Leerlaufanschlagschraube einsetzen.
 - 3) Mit der Leerlaufschraube so einstellen, daß die Rolle des KSB-Hebels und der Zwischenhebel einander berühren.





a = Lufttemperatur

194748 2611 5/5

b = Verstellerweg

c = Spaltmaß zwischen Verstellhebel und Leerlaufanschlagschraube

Beachte:

- 1. Bei der Einstellung muß die Temperatur der Wachsfüllung unter 30°C liegen.
- 2. Beim Einsetzen des Parallelendmaßes (Fühlerlehre) zwischen Verstellhebel (Halter) und Leerlaufanschlagschraube, den KSB-Hebel und den Zwischenhebel mittels der Leerlaufeinstellschraube voneinander trennen, damit keine zu große Kraft auf diese Teile ausgeübt wird.

 $TA-\theta$ (graph. Darstellung)

$$L-\theta$$
 (graph. Darstellung)

 $10 \le \theta$ (°C) ≤ 20 $TA = -0.355 \theta + 1.995$ $20 \le \theta$ (°C) ≤ 57 $TA = -0.03515 \theta + 1.988$

$$\theta$$
 (°C) \leq 10
10 $< \theta$ (°C) \leq 20
20 $< \theta$ (°C) \leq 28,5
28,5 $< \theta$ (°C) \leq 36

$$L = 4,6$$


$$L = -0,17 \quad \theta + 6,3$$

$$L = -0,235 \quad \theta + 7,6$$

$$L = -0,12 \quad \theta + 4,32$$

ZEXEL - Prüfwerte F18

Einspritzpumpen



ZEXEL - Prüfwerte F19



Einspritzpumpe Nr.: 104649-5270

Drehrichtung von : Antriebseite links

ZEXEL - PRÜFWERTE

Verteiler-Einspritzpumpen

(NP-VE4/9F1450LNP1037)

Prüf-Düsenhalterkombination:

Motor: C240

1/2 9 460 610 602 BOSCH Nr. DKKC Nr. 104749-5270 Datum: 20.06.1993 [0] Firma: ISUZU

8970488340 Nr.

Pr	üf	dr	uc	k1	ei	tung:	
-		_		_	~ ~	~	

	1 688 901	1 688 901 022 1 680 750 073		
1. Einstellwerte	Drehzahl (1/min)			Mengenunterschied (cm³)
1-1 Spritzverstellerweg	1000	2,3 - 2,7 (mm)		
1-2 Förderpumpendruck	1000	382-422 (3,9-4,3) kPa(kgf/cm ²)		
1-3 Vollastmenge	1000	37,9 - 38,9 (cm ³ /1000 Hübe)		2.5
Vollastmenge		(cm ³ /1000 Hübe)		2.3
1-4 Leerlauf-Abregelung	365	16,9 - 20,9 (cm ³ /1000 Hübe)		2,5
1-5 Start	100	45,0 - 51,0 (cm ³ /1000 Hübe)		
1-6 End-Abregelung	1600	$7.4 - 11.4 \text{ (cm}^3/1000 \text{ Hübe)}$		2,5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		<u></u>		

2. Prüfwerte

2-1 Spritzversteller	N = 1/min	600	1000	1250	1450
	mm	unter 0,9	2,2 - 2,8	3, - 4, 3	3,7 - 4,5
2-2 Förderpumpe	N = 1/min		1000	1250	
	kPa (kgf/cm²)		382 - 422	422 - 490	
			(3,9-4,3)	(4,3-5,0)	
2-3 Überlaufmenge	N = 1/min		1000	<u> </u>	
	cm³/10s		48,3-91,7		

2-4 Fördermengen								
Verstellhebellage	Drehzahl	Fördermenge	Ladedruck	Mengenunter-				
	_ (1/min	(cm³/1000 Hübe)	kPa (mmHg)	schied (cm³)				
Endanschlag	1000	37,4 - 39,4						
	600	36,7 - 40,7						
	1400	36,4 - 40,4						
	1600	5,9 - 11,9						
	1700	unter 4,0						
Abstellung	350	0						
Leerlauf-	365	16,9 - 20,9						
anschlag	288	37,2 - 43,2						
	450	unter 6,0						
2 - 5	Einschaltsp	annung max.: 8V						
Magnet	Prüfspannun	Prüfspannung: 12 - 14V						

3	•	M	a	ട	е	

LDA

K	3,2 -	3,4	mn
KF	5,7 -	5,9	mn
MS	1,9 -	2,1	mn


Vorhub mm Winkel des Verstellhebels

mm

į	α	21	-	29 (*)
	А	13,3	-	15,9 mm
	β	33	-	43 (°)
	В	10,3	-	13,3 mm
	γ		-	()


ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen



ZEXEL - Prüfwerte





104749-5270 2/2

l = Anschlaghebel

2 = Einstellschraube

ANSCHLAGHEBEL EINSTELLEN


1. Anschlaghebel so einstellen, daß in Normalstellung die Starteinspritzmenge wie vorgeschrieben ist (Punkt 1-5).



Prüföl: ZEXEL - PRÜFWERTE BOSCH Nr. 9 460 610 600 1/3 ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen DKKC Nr. 104769-2193 SAE J967d Motor: RD28-T Datum: 30.06.1993 [4] Firma: NISSAN Einspritzpumpe Nr.: 104669-2165 (NP-VE6/9F2300RNP58) Nr. 16700 22J21 Drehrichting von : Antriebseite rechts Pruf-Dusenhalterkombination: Prüfdruckleitung: 1 688 901 022 1 680 750 073 Drehzahl Einstellwerte Ladedruck 1. Einstellwerte Mengenunterschied (1 min) kPa bar (mmHg) (CTL-) 1-1 Spritzverstellerweg 900 1.1 - 1.5 (mm) 45,6-48,3 (342-362) 1-2 Förderpumpendruck 343-402 (3,5-4,1) kPa(kgf cm²) 900 45,6-48,3 (342-362) 1-3 Vollastmenge 600Vollast 31,3 - 32,1 (cm³/1000 Hübe) 2.0 900 (KSB) 38,6 - 39,4 (cm³/1000 Hübe) Vollastmenge 32,0-34,7 (240-260) 2.0 1-4 Leerlauf-Abregelung 6.6 - 8.6 (cm³/1000 Hübe) 350 0.9 1-5 Start 100 über 38 (cm³/1000 Hübe) 1-6 End-Abregelung 2300 $34.8 - 36.8 \text{ (cm}^3/1000 \text{ Hübe)}$ 62,7-65,3 (470-490) 2. Prüfwerte Ladedruck = 45,6-48,3 (342-362) Ladedruck = 62,7 - 66,3 (470-497) 2-1 Spritzversteller N = 1 min 900 1800 2300 2500 \overline{a} 1,0 - 1,6 4,1 - 5,7 $6,1 - 7,4 \mid 6,4 - 7,4$ 2-2 Förderpumre N = 1 min 900 1800 230ú 3. Maße kPa kgf cm²) 343 - 402 549 - 608 677 - 735 (3.5 - 4.1)(5, 6-6, 2)(6.9-7.5)2-3 Überlaufmenge N = 1 min900 3.2 - 3.4 mm cm. 10s 43,0 - 87,0KF 6.54 - 6.74 mm 2-4 Fördermengen 1.7 - 1.9 mm Verstellhebellage Drehzahl Fördermenge Ladedruck LDA 3,8 - 4,0 mm 1 min (cm3/1000 Hübe) kPa bar (mmHq) Vorhub Endanschlag 600 Vollast 30,7 - 32,7 Winkel des Verstellhebels 900 (KSB) 38.0 - 40.032,0-34,7 (240-260) 19 - 27 (°) 1200 41,9 - 45,9 62,7-65,3 (470-490) 8,7 - 12,6 mm 1800 40.8 - 44.8 62,7-65,3 (470-490) 34 - 44 (*) 2200 39,5 - 45,5 62,7-65,3 (470-490) В 10,5 - 14,2 mm 2300 34,3 - 37,362,7-65,3 (470-490) 15 - 16 (1) 2400 22,4 - 32,4 62,7-65,3 (470-490) 7.9 - 9.5 mm 2700 unter 3,0 62,7-65,3 (470-490) Abstellung 900 Vollast 0 45,6-48,3 (342-362) 350Leerlauf Leerlauf-6.6 - 8.5 350 anschlag 500 unter 3.0 Teillast 900 10.2 - 22.2 Einschaltspannung max.: 8V 2-5 Magnet Prüfspannung: 12 - 14V




A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH



Einspritzpumpen

62






63

POTENTIOMETER EINSTELLEN

104769-2193 2/3

a = Einspritzmenge (cm³/1000 Hübe)

b = Ausgangsspannung



POTENTIOMETER-EINSTELLWERTE


Verstellhebel- Stellung	Pumpendrehzahl (1/min)	Einspritzmenge (cm³/1000 Hübe)	Ausgangsspannung (V)	Bemerkungen
Prüfen	1200	13,0 - 15,0	4,29 - 4,35	Einstellpunkt
Leerlauf	-	-	Prüfen	Bestätigungs- punkt
Vollast	-	-	Prüfen	Bestätigungs- punkt


(Eingangsspannung 10V)

 $V \pm 0.05 = 0.1115 Q + 2.7557 (V)$

- 1. Verstellhebel in der Stellung halten, bei der sich bei einer Pumpendrehzahl von 1200 1/min eine Einspritzmenge von 13,0 15,0 cm³/Hub ergibt.
- 2. Einstellschraube soweit eindrehen, bis sie den Verstellhebel berührt. Mit Kontermutter befestigen.
- 3. Potentiometer so einstellen, daß die Ausgangsspannung 4,29 4,35 V beträgt.
- 4. Nach erfolgter Einstellung, die Einstellschraube lösen, den Verstellhebel in Leerlaufposition halten und bestätigen, daß die Potentiometer-Ausgangsspannung den oben angegebenen Werten entspricht.







9 = Leerlauf-Anschlagwinkel

104769-2193 3/3

EINSTELLUNG DES M-KSB

1. Einstellung des KSB

- 1) Verstellhebel (6) in Leerlaufstellung festhalten.
- 2) KSB-Hebel (5) nach rechts verschieben, bis er am Anschlag (4) anliegt.
- 3) Schraube (2) so einstellen, daß der Verstellerhub 1,6 \pm 0,2 mm beträgt. Schraube (2) mit Mutter festziehen.

6 = Verstellhebel 7 = Zwischenhebel

2. Feststellen der Zwischenhebel-Binstellschraube

- 1) KSB-Hebel (5) in der unter Punkt 1 beschriebenen
 Stellung festhalten
 (Verstellerhub: 1,6 ± 0,2 mm).
- 2) Zwischenhebel (7) in Richtung "X" bewegen und kontrollieren, ob er am Anschlag (8) anliegt.
- 3) Schraube (3) so einstellen, daß der KSB-Hebel(5) an Schraube (3) anliegt.Schraube (3) mit der Mutter festziehen.
- 4) Den Zwischenhebel (7) wieder in seine Ausgangsstellung zurückbringen und prüfen, ob der Verstellerhub 0 mm beträgt.

3. Einstellung der Schraube (1)

- 1) Den Zwischenhebel (7) in Richtung "X" verschieben, bis er am Anschlag (8) anliegt.
- 2) Schraube (1) so einstellen, daß zwischen Leerlauf-Anschlagwinkel (9) und Schraube (10) ein Spalt von 6 ± 0,5 mm bleibt. Schraube (1) mit der Mutter festziehen.
- 3) Prüfen, ob der Spalt zwischen Verstellhebel (6)
 und Schraube (1) = 1,7 mm beträgt.



ZEXEL - PRÜFWERTE Reiheneinspritzpumpen

 BOSCH-Kombinationsnummer
 : 9 400 610 290 1/4

 ZEXEL-Kombinationsnummer
 : 106871-8991

 Ausgabe
 : 30.06.1993 [6]

 Kunde
 : HINO

 Motor
 : F17E-B / 22000-7731A

EP-Typnummer / Bezeichnung : 106080-5170 / PE 8P Regler-Typnummer / Bezeichnung : 105489-3551 / EP/RFD

PRÜFVORAUSSETZUNGEN

Prüföl : ISO-4113

Prüföl-Zulauftemperatur °C: 40,00...45,00

Zulaufdruck bar: 1,6

Prüf-Düsenhalter-Kombination : 1 688 901 013

Öffnungsdruck bar: 175

Prüfdruckleitung

Außen x Innen x Länge mm : $8,00 \times 3,00 \times 600$

FÖRDERBEGINN

Vorhub mm : 4,8 -0,06 mm

Regelweg mm : - Forderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Nockenfolge : 1-8-6-2-7-5-4-3

Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer: 0-45-90-135-180-225

-270-315

Förderbeginn-Versatz °NW : -

Toleranz +- °C: 0,50 (0,75)



Fördermengen:


Einstellposition	Regelweg (mm)	Drehzahl (1/min)	Fördermenge (cm ³ /1000 Hübe)	Unterschied (%)	Fixierung	Bemerkungen
A	8,9	700	139,3 ± 2,0	± 2	Regelstange	Basis
Н	ca. 3,8	225	10,4 ± 3,0	± 15	Regelstange	
A	8,9	700	139,3 ± 2,0	~	Hebel	Basıs
В	(8,95)	1100	133,1 ± 4,0	-	Hebel	
С	-	100	über 139	-	Hebel	Nach Einstellung der Startmenge für Startvorgang

Spritzversteller: EP/SDDG

105683-0050

Drehzahl (1/min)	unter 820	900 +50	1100 -50		
Grad.	0,7±0,3	0,7±0,3	ENDE 5,25±0,3		

ZEXEL - Prüfwerte



a = Pumpendrehzahl

b = Regelstangenweg

c = über

d = Einstellung der Dämpferfeder

e = Einstellung der Startmenge

für Startvorgang

EINSTELLUNG DES REGLERS

A = Lastverstellhebelwinkel

a = Leerlauf

b = Vollast

B = Abstellhebelwinkel

a = Normalstellung

b = Stopstellung

C = Drehzahlverstellhebelwinkel

a = obere Nenndrehzahl


106871-8991 2/4

VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS

Auf 1. Element des Spritzbeginns stellen.


a = Position der Kupplungskeilnut


ZEXEL - Prüfwerte Einspritzpumpen



G14

ZEXEL - Prüfwerte





106871-8991 3/4

1 = Schraube

2 = Schraube

3 = Schraube

4 = Schraube

G 15

5 = Dämpferfeder


6 = Federkapsel

7 = Drehzahlverstellhebel


8 = Lastverstellhebel

ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen



ZEXEL - Prüfwerte G 16



EINSTELLUNG

	Pumpendrehzahl	Regelweg	Bemerkungen				
	(1/min)	(ma)					
Einstellung des Fliehgewicht-	700 - 800	8,9	• Drehzahlverstellhebel				
hubs und der Vollastposition			proviscrisch einstellen				
	ca. 1300	0,4	• Schraube (1) einstellen				
	Pumpendrehzahl mit 1100 1/min antreiben und mit Schraube (2) auf Schnellaufhub						
	(8,9 mm) einstellen.						
Einstellung des Leerlaufs	500	0,4	• Schraube (3) einstellen				
	225	3,8	• Federkapsel (6) einstellen				
	0	über 5,3	Bestätigen				
			Bestätigen				
			Bestätigen des Verstell-				
			hebelwinkels (39°± 5°).				
Einstellung der	Pumpendrehzahl auf 270 1/min h	alten und mit dem Vers	stellhebel Regelweg 3,3 mm ein-				
Dämpferfeder	stellen. Dann Pumpendrehzahl langsam auf Regelweg 3,4 mm steigern und halten. Dämpferfeder einschrauben, bis sich der Verstellhebel auf 3,4 mm bewegt. In dieser						
	Stellung Schraube festziehen.		<u> </u>				
Enddrehzahl einstellen und	Lastverstellhebel ist auf Vollastposition. Drehzahlverstellhebel auf Enddrehzahl-						
Proportionalgrad prüfen	position geklemmt.						
	1200	7,95	• Schraube (4) einstellen				
	270	3,4	Bestätigen				
	ca. 1300						
		!	Bestätigen des Verstell-				
	•		 Bestätigen des Verstell- hebelwinkels (Drehzahl- 				
			•				
			hebelwinkels (Drehzahl-				
			hebelwinkels (Drehzahl- hebelwinkel: 15,5°±5°; Lasthebelwinkel)				
			hebelwinkels (Drehzahl- hebelwinkel: 15,5°±5°;				
Einstellung des	Lastverstellhebel ist auf Voll	astposition geklemmt.	hebelwinkels (Drehzahl- hebelwinkel: 15,5°±5°; Lasthebelwinkel) • Bestätigen:				
Einstellung des Rauchbegrenzers	Lastverstellhebel ist auf Voll	astposition geklemmt.	hebelwinkels (Drehzahl- hebelwinkel: 15,5°±5°; Lasthebelwinkel) • Bestätigen:				
-	Lastverstellhebel ist auf Voll	astposition geklemmt. $10,6 \pm 0,2$	hebelwinkels (Drehzahl- hebelwinkel: 15,5°±5°; Lasthebelwinkel) • Bestätigen:				
_			hebelwinkels (Drehzahl- hebelwinkel: 15,5°±5°; Lasthebelwinkel) • Bestätigen: Keine Einspritzmenge				

